

UX1 FIRMWARE VERSIE CONTROLEREN EN UPDATE PROCEDURE.

Laatste versie van de firmware: V1.16

- Vergroot het regelbereik van de volumeregeling op de pre-out. Nuttig bij gebruik als voorversterker.
- Inclusief eerdere bugfixes.

A) HET VINDEN VAN DE HUIDIGE FIRMWAREVERSIE OP UW APPARAAT

Volg onderstaande procedure:

- Druk de ronde volume/menu knop een paar seconden in.
- U komt nu in het "instellingen /setup menu".
- Draai de knop naar rechts tot u op het menu-item ">System Settings" staat.
- **Druk de volumeknop in ter bevestiging.**
- Ga nu naar ">System Info".
- Bevestig.
- Draai naar rechts tot "MCU Version".
- Onder MCU Version wordt direct de laatst geïnstalleerde firmware versie weergegeven.
- Indien er een hogere versie van de firmware beschikbaar is dan raden wij aan de onderstaande procedure uit te voeren.

B) HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE

Volg onderstaande procedure:

- Download het "Laatste firmware UX1 V1.16.zip" bestand.
- Pak het bestand uit op uw computer.
- Plaats het "UX1.bin" bestand op een lege FAT geformatteerde USB-stick.
- Maak uw apparaat stroomloos door middel van de "aan/uit schakelaar" (OFF) achterop het apparaat.
- Plaats de stick in de daarvoor bedoelde USB-poort (UPDATE)
- Druk nu, linksonder aan de voorzijde, de "Aan/Standby" knop in **en houd deze ingedrukt** terwijl u achterop het toestel met de "ON/OFF" schakelaar het apparaat weer inschakelt.
- U kunt de "Aan/Standby" knop loslaten zo gauw u in het display "UPDATE ..%" ziet
- Als de update klaar is verschijnt in het display "Succeed".
- Het apparaat schakelt nu uit.
- Schakel het apparaat weer in met de "Aan/Standby" knop
- U kunt controleren of de laatste versie daadwerkelijk goed geïnstalleerd is door dit te controleren als onder A) omschreven.

NOTE: Zorg dat tijdens de updateprocedure de stroomtoevoer niet ontkoppeld wordt.

C) FIRMWARE RESET NA HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE.

Na het installeren van nieuwe firmware is het raadzaam een firmware reset uit te voeren.
Volg onderstaande procedure:

- Druk de ronde volume/menu knop ca. 1 seconde in.
- U komt nu in het "instellingen /setup menu".
- Draai de knop naar rechts tot u op het menu-item ">System Settings" staat.
- Druk de volumeknop in ter bevestiging.
- Ga nu naar ">System Info".
- Bevestig.
- Draai naar rechts tot "> Factory Reset".
- Bevestig.
- Selecteer "YES"
- Bevestig.
- Na de reset schakelt het apparaat uit.
- Schakel weer in en u kunt het apparaat weer gebruiken.