

## X-STREAM 9 FIRMWARE VERSIE CONTROLEREN EN UPDATE PROCEDURE.

Laatste versie van de firmware: V1.16

- Vergroot het regelbereik van de volumeregeling op de pre-out. Nuttig bij gebruik als voorversterker
- Inclusief eerdere kleine bugfixes.

### A) HET VINDEN VAN DE HUIDIGE FIRMWAREVERSIE OP UW APPARAAT

Volg onderstaande procedure:

- Druk de ronde volume/menu knop een paar seconden in.
- U komt nu in het "instellingen /setup menu".
- Draai de knop naar rechts tot u op het menu-item ">System Settings" staat.
- **Druk de volumeknop in ter bevestiging.**
- Ga nu naar ">System Info".
- Bevestig.
- Draai naar rechts tot "MCU Version".
- Onder MCU Version wordt direct de laatst geïnstalleerde firmware versie weergegeven.
- Indien er een hogere versie van de firmware beschikbaar is dan raden wij aan de onderstaande procedure uit te voeren.

### B) HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE

Volg onderstaande procedure:

- Download het "Laatste firmware X-Stream9 V1.16.zip" bestand.
- Pak het bestand uit op uw computer.
- Plaats het "Xstream9.bin" bestand op een lege FAT geformatteerde USB-stick.
- Maak uw apparaat stroomloos door middel van de "aan/uit schakelaar" (OFF) achterop het apparaat.
- Plaats de stick in de daarvoor bedoelde USB-poort (UPDATE)
- Druk nu, linksonder aan de voorzijde, de "Aan/Standby" knop in **en houd deze ingedrukt** terwijl u achterop het toestel met de "ON/OFF" schakelaar het apparaat weer inschakelt.
- U kunt de "Aan/Standby" knop loslaten zo gauw u in het display "UPDATE ..%" ziet
- Als de update klaar is verschijnt in het display "Succeed".
- Het apparaat schakelt nu uit.
- Schakel het apparaat weer in met de "Aan/Standby" knop
- U kunt controleren of de laatste versie daadwerkelijk goed geïnstalleerd is door dit te controleren als onder A) omschreven.

**NOTE:** Zorg dat tijdens de updateprocedure de stroomtoevoer niet ontkoppeld wordt.

### **C) FIRMWARE RESET NA HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE.**

Na het installeren van nieuwe firmware is het raadzaam een firmware reset uit te voeren.  
Volg onderstaande procedure:

- Druk de ronde volume/menu knop ca. 1 seconde in.
- U komt nu in het "instellingen /setup menu".
- Draai de knop naar rechts tot u op het menu-item ">System Settings" staat.
- Druk de volumeknop in ter bevestiging.
- Ga nu naar ">System Info".
- Bevestig.
- Draai naar rechts tot "> Factory Reset".
- Bevestig.
- Selecteer "YES"
- Bevestig.
- Na de reset schakelt het apparaat uit.
- Schakel weer in en u kunt het apparaat weer gebruiken.