

MYCONNECT 50 FIRMWARE VERSIE CONTROLEREN EN UPDATE PROCEDURE.

Laatste update versie van de firmware: MCU21

- "Microfoon" toets op de afstandsbediening maakt het mogelijk alle ingangen te kiezen.

Voorgaande update versie van de firmware: MCU20

- Verhelpt probleem bij opslaan van FM presets

A) HET VINDEN VAN DE HUIDIGE FIRMWAREVERSIE OP UW APPARAAT.

Volg de onderstaande procedure:

- Druk de ronde volume/menu knop ca. een seconde in.
- U komt nu in het "instellingen /setup menu".
- Draai de knop naar rechts tot u op het menu-item ">System Settings" staat.
- **Druk de volumeknop in ter bevestiging.**
- Ga nu naar ">System Info".
- Bevestig.
- Draai naar rechts tot "MCU Version".
- Onder MCU Version wordt direct de laatst geïnstalleerde firmware versie weergegeven.
- Indien er een hogere versie van de firmware beschikbaar is dan raden wij aan de onderstaande procedure uit te voeren.

B) HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE.

Volg de onderstaande procedure:

- Download het "MyConnect 50 laatste firmware Myconnect.bin" zipbestand.
- Pak het bestand uit op uw computer.
- Plaats het "MyConnect.bin" bestand op een lege FAT geformatteerde USB-stick.
- Maak uw apparaat stroomloos door middel van de "aan/uit schakelaar" (OFF) achterop het apparaat.
- Plaats de stick in de daarvoor bedoelde USB-poort (UPDATE)
- Druk nu, linksonder aan de voorzijde, de "Aan/Standby" knop in **en houd deze ingedrukt** terwijl u achterop het toestel met de "ON/OFF" schakelaar het apparaat weer inschakelt.
- U kunt de "Aan/Standby" knop loslaten zo gauw u in het display "UPDATE ..%" ziet
- Als de update klaar is verschijnt in het display "Succeed".
- Het apparaat schakelt nu uit.
- Schakel het apparaat weer in met de "Aan/Standby" knop
- U kunt controleren of de laatste versie daadwerkelijk goed geïnstalleerd is door dit te controleren als onder A) omschreven.

NOTE: Zorg dat tijdens de updateprocedure de stroomtoevoer niet ontkoppeld wordt.

C) FIRMWARE RESET NA HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE.

Na het installeren van nieuwe firmware is het raadzaam een firmware reset uit te voeren.

Volg onderstaande procedure:

- Druk de ronde volume/menu knop ca. 1 seconde in.
- U komt nu in het "instellingen /setup menu".
- Draai de knop naar rechts tot u op het menu-item ">System Settings" staat.
- Druk de volumeknop in ter bevestiging.
- Ga nu naar ">System Info".
- Bevestig.
- Draai naar rechts tot "> Factory Reset".
- Bevestig.
- Selecteer "YES"
- Bevestig.
- Na de reset schakelt het apparaat uit.
- Schakel weer in en u kunt het apparaat weer gebruiken.