

## X-CD7 en XCD-9 FIRMWARE VERSIE CONTROLEREN EN UPDATE PROCEDURE.

Model	Is de actueel geïnstalleerde versie op uw toestel:	Alle voorgaande versies kunnen geupdate worden naar onderstaande versie
X-CD7 en X-CD9	V2.0	V2.1

Deze update verbetert de Gapless weergave.

### Algemene info:

- Nieuwe firmwareversies lopen qua nummering altijd op. Downgrade de firmware versie nooit naar een lager versienummer, zonder strikt advies van de fabrikant.
- Het upgraden naar een ander versienummer als aangegeven in bovenstaande kolom kan leiden tot het disfunctioneren van uw apparaat!

#### A. HET VINDEN VAN DE HUIDIGE FIRMWAREVERSIE OP UW APPARAAT

- Druk op de “NA” toets op de afstandsbediening. De firmwareversie wordt in het display van het apparaat getoond.

#### B. HET INSTALLEREN VAN NIEUWE FIRMWARE

- Formateer een USB-stick in FAT format. Download het gezipte firmware bestand. Unzip deze en kopieer of verplaats het geunzipte “update.cdp” bestand op de USB-stick (in de root, niet in een map).  
Plaats de USB stick in de “USB-A” bus op de voorzijde van het apparaat.
- Schakel het apparaat in. Druk de “Pause” en “Stop” toetsen op het apparaat gelijktijdig in. In het display verschijnt “UPDATE”.



- Wacht ca. 1 minuut totdat “SUCCESS” in het display wordt getoond.



- Schakel het apparaat uit en verwijder de USB-stick. Schakel het apparaat weer in om normaal te gebruiken.